

瞬間燃費

瞬間燃費を km/L の単位で表示します。

- 表示範囲：0.0 ～ 300.0 km/L
- ・ 瞬間燃費が 300.0 km/L を超えた場合は “300.0” を表示します。
 - ・ 速度が 6 km/h 未満の場合は “----.-” を表示します。

上記の場合をのぞいて表示が “----.-” になったらときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

平均燃費 [AVG]


トリップメーターをリセットしてからの平均燃費を km/L の単位で表示します。

平均燃費は選択しているトリップメーター（A もしくは B）に基づいて算出します。
オドメーター、トリップメーター A、タコメーター（数字表示）、リザーブトリップメーターを表示しているときは、トリップメーター A の平均燃費を表示します。

表示範囲：0.0 ～ 300.0 km/L

- ・ 平均燃費が 300.0 km/L を超えた場合は “300.0” を表示します。
- ・ トリップメーター A もしくは B をリセットした場合は “----.-” を表示します。

上記の場合をのぞいて表示が “----.-” になったらときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

平均燃費をリセットするには：  P.23