

🔌 メインスイッチ

電気回路の ON / OFF、ハンドルロックに使用

▶ **○ (Off)** または **🔒 (Lock)** の位置で、キーを抜くことができます。

