

Панель приборов (продолжение)

■ Мгновенный расход топлива

Отображается мгновенный расход топлива.

Диапазон показаний: от 0,0 до 300,0 л/100 км (км/л, мили/галлон или мили/л)

- Более 300,0 л/100 км (км/л, мили/галлон или мили/л): отображается «300.0».
- При скорости не более 6 км/ч: отображается «---.-».

Если «---.-» отображается в какой-либо ситуации, кроме перечисленных выше, необходимо обратиться к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

■ Средний расход топлива [AVG]

Отображается средний расход топлива с момента последнего сброса выбранного счетчика пробега за поездку.


Расчет среднего расхода топлива осуществляется на основании показаний выбранного счетчика пробега за поездку (А или В).

Кроме того, средний расход топлива для счетчика пробега за поездку А отображается при выборе показаний одометра, счетчика пробега за поездку А, цифрового дисплея тахометра и счетчика пробега на резерве топлива.

Диапазон показаний: от 0,0 до 300,0 л/100 км (км/л, мили/галлон или мили/л)

- Более 300,0 л/100 км (км/л, мили/галлон или мили/л): отображается «300.0».
- При сбросе показаний счетчика пробега за поездку А или В: отображается «---.-».

Если «---.-» отображается в какой-либо ситуации, кроме перечисленных выше, необходимо обратиться к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

Сброс показаний среднего расхода топлива:  Стр. 29