


### Зона В дисплея

Пользователь может выбрать следующее:

- Одометр [TOTAL]
- Счетчик пробега за поездку [TRIP A/B]
- Цифровой дисплей тахометра
- Счетчик пробега на резерве топлива [RES]

### Переключение показаний зоны В дисплея

Нажатием кнопки **SET** можно выбрать, какая информация будет отображаться в зоне В дисплея: одометр, счетчик пробега за поездку А, счетчик пробега за поездку В, цифровой дисплей тахометра или счетчик пробега на резерве топлива.



Когда первое деление (E) указателя уровня топлива начинает мигать, дисплей одометра, счетчиков пробега или цифровой дисплей тахометра автоматически переходит в режим счетчика пробега на резерве топлива.