

## Перегоревший предохранитель

Прежде чем производить действия с предохранителями, внимательно прочтите раздел «Проверка и замена предохранителей». ► Стр. 72

### Предохранители в блоке предохранителей

1. Снимите переднее седло. ► Стр. 82
2. Откройте крышку блока предохранителей.
3. При помощи пинцета, входящего в комплект инструментов, выньте предохранители один за другим и проверьте их исправность.  
Заменяйте перегоревший предохранитель предохранителем такого же номинала.
4. Закройте крышку блока предохранителей.
5. Установите на место переднее седло.

