

Приборы, органы управления и другое оборудование

Выключатель зажигания

Если вы надолго оставите мотоцикл с выключателем зажигания, находящемся в положении **I** (On) (Вкл) и остановленным двигателем, это приведет к разряду аккумуляторной батареи.

Запрещается поворачивать ключ зажигания во время езды. Выключатель двигателя

Выключатель двигателя

Используйте выключатель двигателя только в экстренных случаях. Его использование при движении приведет к остановке двигателя, что сделает езду небезопасной. Если для остановки двигателя вы воспользовались выключателем двигателя, обязательно переведите выключатель зажигания в положение **O** (Off) (Выкл). В противном случае произойдет постепенный разряд аккумуляторной батареи.

Одометр

При превышении пробега в 999 999 км одометр будет всегда показывать «999,999».

Счетчик пробега за поездку

При превышении пробега в 9999,9 км счетчик пробега за поездку будет сброшен на ноль.

HISS

Система HISS (охранная система зажигания Honda) блокирует систему зажигания при попытке пуска двигателя незарегистрированным ключом. После перевода выключателя зажигания в положение **O** (Off) (Выкл) система HISS переходит в рабочее состояние, даже если индикатор системы HISS не мигает.

Если при выключателе двигателя, находящемся в положении **R** (Run) (Работа) перевести выключатель зажигания в положение **I** (On) (Вкл), то индикатор системы HISS загорится и через несколько секунд погаснет, свидетельствуя о возможности беспрепятственного пуска двигателя.

Индикатор системы HISS остается включенным  Стр. 106