

Sorun giderme

Motor Çalışmıyor (HISS gösterge lambası yanık kalıyor).....	S. 106
Hararet (Hararet göstergesinde H segmenti yanıp sönüyor).....	S. 107
Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor.....	S. 108
Düşük Yağ Basıncı Uyarı Lambası.....	S. 108
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) Arıza Gösterge Lambası (MIL).....	S. 108
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) Gösterge Lambası.....	S. 109
Tork Kontrol Göstergesi.....	S. 110

Diğer Uyarı Lambaları.....	S. 111
Yakıt Göstergesi Arıza Lambası.....	S. 111
Soğutma Suyu Sıcaklık Göstergesi Arıza Göstergesi.....	S. 112
Lastiğin Delinmesi.....	S. 113
Elektrik Problemleri.....	S. 121
Akünün Bitmesi.....	S. 121
Ampulün Yanması.....	S. 121
Yanmış Sigorta.....	S. 125