

サイドカバー

《取外し》

1. シートを取外します。(25ページ参照)
2. ビスを外します。
3. フック(A)を外してから、フック(B)を外し、サイドカバーを取外します。


《取付け》

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。

注意

- サイドカバーを無理に引っばると損傷するおそれがあります。

＜左サイドカバー＞



＜右サイドカバー＞

