

## 《始動手順》

- エンジンが冷えているとき
- 1. エンジンストップスイッチが“**○**”(RUN) になっていないことを確認します。
- 2. 燃料コックレバーが“ON”になっていることを確認します。
- 3. メインスイッチを“ON”にします。
- 4. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
- 5. チョークレバーをいっぱいに引きます。
- 6. スロットルグリップを閉じ、スタータスイッチを押します。(1～2回でエンジンがかからないときは、7を行います。)
- 7. スロットルグリップを閉じてエンジンがかからないときは、スロットルグリップを1/8～1/4ほど回し、スタータスイッチを押します。(52ページ参照)
- 8. エンジンがかかったら、チョークレバーを徐々に戻し、回転がスムーズになるまで暖機運転し、チョークレバーを完全に戻します。

- 9. サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。

## 🏍️ アドバイス

- チョークレバーを引いたままで長時間暖機運転を行わないでください。  
エンジンが損傷する恐れがあります。



- エンジンがかからないときは、107 ページ記載の要領で確認してください。