

ブレーキペダルの高さ調整

ブレーキペダルの高さは、若干の調整ができません。

調整はロックナットをゆるめるためアジャストボルトで行ないます。

注意

- ・調整後、確実にロックナットを締付けてください。
- ・ステップとブレーキペダルの間が、5mm以下にならないように注意してください。
- ・ブレーキ操作に支障の無い高さに調整してください。

