

●後輪ブレーキペダルの遊びの調整

後輪ブレーキアーム部のアジャスターにより遊びを調整します。

- ・調整はアジャスターを回して行います。調整後は、ブレーキペダルを手で抵抗を感じるまで押し、ペダル先端の遊びの量が規定の範囲内にあるかをスケールなどで確認します。

注意

- ・ブレーキペダルをいっぱいに押して、ブレーキアームの矢印とブレーキパネルの刻印が一致する場合は、ブレーキシューの使用限界です。

