


Procedure di base per il corretto funzionamento

Controlli precedenti alla messa in moto ➔ P.56

Controllare attentamente lo scooter per escludere eventuali rischi durante la guida.



Accelerazione

Accelerare gradualmente.
Rispettare i limiti di velocità.



Cambio di marcia ➔ P.47



Avviamento del motore ➔ P.45

Avviare il motore e portarlo in temperatura.
Evitare di portare il motore in fuorigiri.



Utilizzo delle funzionalità di base.

- Strumentazione ➔ P.20
- Spie ➔ P.38
- Interruttori ➔ P.42
- Bloccasterzo ➔ P.44

Avviamento della motocicletta

Prima di svoltare o immettersi nella circolazione, segnalare la direzione premendo l'interruttore degli indicatori di direzione e controllare il traffico in arrivo.