

## Impostazione del display

### Modalità di impostazione A

Le seguenti voci possono essere modificate in sequenza. ➔ P.30

- Impostazione dell'orologio
- Regolazione della retroilluminazione

- **Versione ED**

Modifica delle unità di misura di velocità e chilometraggio

- **Versione ED**

Modifica delle unità di misura del chilometraggio

### Modalità di impostazione B

Le seguenti voci possono essere modificate in sequenza. ➔ P.33

- Impostazione dell'indicatore giri motore  
(illuminazione impostazione giri/min, illuminazione intervallo impostazione giri/min e regolazione luminosità)
- Modifica della modalità di visualizzazione del contagiri