


- 5 Premere il pulsante **SET**. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.



- 6 Premere il pulsante **SEL** fino a visualizzare il minuto desiderato.

- Mantenere premuto il pulsante **SEL** per l'avanzamento veloce dei minuti.



- 7 Premere il pulsante **SET**. Una volta completata l'impostazione del formato dell'ora, il display passa alla modalità di regolazione della retroilluminazione.

2 Regolazione della retroilluminazione:

La luminosità è regolabile su cinque livelli.

- 1 Premere il pulsante **SEL**. Viene attivata la funzione di regolazione della luminosità.



- 2 **Versione KO**

Premere il pulsante **SET**. La retroilluminazione è stata impostata e la visualizzazione passa alla modalità di visualizzazione ordinaria.

Versione ED

Premere il pulsante **SET**. La retroilluminazione è stata impostata, quindi la visualizzazione passa alla modifica delle unità di misura di velocità e chilometraggio. Le unità di misura di velocità e chilometraggio iniziano a lampeggiare.