


Attrezzatura vano sottosella

Il portacasco e il cavo di fissaggio per casco (nel kit attrezzi) sono situati sotto la sella posteriore.

Portacasco



Cavo di fissaggio per casco

- Utilizzare il portacasco solo quando il veicolo è parcheggiato.

Rimozione della sella posteriore

➔ P.78

⚠ AVVERTENZA

Durante la guida, un casco attaccato al portacasco può interferire con la ruota o la sospensione posteriore e può causare un incidente con possibilità di lesioni gravi o decesso.

Utilizzare il portacasco solo quando il veicolo è parcheggiato. Non guidare con un casco fissato al portacasco.