

Voci	Controllo di preparazione alla guida P. 56	Frequenza *1								Controllo annuale	Sostituzione regolare	Fare riferimento alla pagina
		× 1.000 km	1	6	12	18	24	30	36			
		× 1.000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24			
Catena di trasmissione	I			Ogni 1.000 km: I L								90
Liquido freni *4	I			I	I	I	I	I	I	I	2 anni	86
Usura delle pastiglie dei freni	I			I	I	I	I	I	I	I		87
Impianto frenante				I	I	I	I	I	I	I		56
Interruttore luce di stop				I	I	I	I	I	I	I		88
Orientamento dei fari				I	I	I	I	I	I	I		99
Luci/avvisatore acustico	I											-
Interruttore di arresto del motore	I											-
Impianto della frizione	I			I	I	I	I	I	I	I		94
Cavalletto laterale	I			I	I	I	I	I	I	I		89
Sospensioni				I	I	I	I	I	I	I		-
Dadi, bulloni, dispositivi di fissaggio					I		I		I	I		-
Ruote/pneumatici		I		I	I	I	I	I	I	I		64
Cuscinetti della testa dello sterzo					I		I		I	I		-

Note:

*1 : Se il contachilometri totale indica un chilometraggio maggiore, ripetere agli intervalli di frequenza stabiliti.

*2 : Eseguire una manutenzione più frequente in caso di guida in luoghi particolarmente umidi o polverosi.

*3 : Eseguire una manutenzione più frequente in caso di guida sotto la pioggia o a pieno gas.

*4: La sostituzione richiede adeguate competenze meccaniche.