

## Göstergeler *(Devam ediyor)*

### Ayar Modu A

Düğmeye yaklaşık 30 saniye boyunca basılmazsa ekran otomatik olarak ayar modundan normal ekrana dönecektir.

Düğmeye yaklaşık 30 saniye boyunca basılmazsa ayarlanmakta olan öğelerin işlemi iptal edilecek ve sadece ayarlanması tamamlanmış olan ayarlar uygulanacaktır. Sadece kontak **○** kapalı (Off) konumuna getirildiğinde ayarlanmakta olan öğeler ve ayarlanması tamamlanmış olan ayarlar uygulanacaktır.

### 1 Saat ayarı:

- 1 Kontak anahtarını **I** (Açık) konumuna getiriniz.
- 2 Mesafe ölçeri, sıfırlanabilir mesafe ölçer A ya da B'yi seçin. **➡ S.22**
- 3 **SEL** ve **SET** düğmelerine saat rakamları yanıp sönene kadar basılı tutunuz.



- 4 İstenen saat görüntülenene kadar **SEL** düğmesine basınız.
  - ▶ Saati hızlı şekilde artırmak için **SEL** düğmesine basılı tutunuz.

