


Yanmış Sigorta

Sigortalara işlem uygulamadan önce "Sigortaların Kontrol Edilmesi ve Değiştirilmesi" kısmına bakınız. ► S. 60

! Sigorta Kutusu Sigortaları

1. Yakıt deposu kapağını sökünüz.
► S. 73
2. Sigorta kutularını akü kapağından çekiniz.
3. Sigorta kutusu kapağını açınız.
4. Sigortaları bir sigorta maşasıyla tek tek çıkarınız ve yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. Yanmış bir sigortayı daima aynı değerde bir sigorta ile değiştiriniz.
5. Sigorta kutusu kapağını kapatınız.
6. Sökme işlemini ters sırayla izleyerek takınız.
7. Yakıt deposu kapağını yeniden takınız.
► S. 75



UYARI

Eğer sigorta sürekli yanıyor, muhtemelen bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.