

## INFO 2 表示

INFO 2 表示は、以下の項目を選択できます。

- タコメーター（数字表示） [REV]
- 瞬間燃費 [INST. CONS.]
- 平均燃費 [AVG. CONS.]
- トリップメーター A の燃費消費量 [TRIP A CONS.]
- 平均速度 [AVG. SPD.]
- 経過時間 [ELAPSED]
- 走行可能距離 [RANGE]（リザーブ燃料モード時のみ）
- 残燃料量 [REMAIN]（リザーブ燃料モード時のみ）

## INFO 2 表示の設定

- 1 INFO 2 表示を選択する。 **←P.23**
- 2 **SEL** **▲**（アップ）ボタンまたは**SEL** **▼**（ダウン）ボタンを押し、設定したいメニューを選択する。
- 3 **MODE** ボタンを押し、INFO 2 表示の設定を決定する。  
決定と同時に INFO 3 表示の設定に切り換わる。