

タコメーター（数字表示）[REV]

毎分単位のエンジン回転数を r/min の単位で表示

表示範囲：0 ～ 15,400 r/min (rpm)

- エンジン回転数が 15,400 r/min (rpm) を超えた場合は“15,400”を表示します

REV 7000 r/min

瞬間燃費[INST. CONS.]

瞬間燃費を km/L の単位で表示
表示範囲：0.0 ～ 99.9 km/L

- 速度が 7 km/h 未満の場合は“--.-”を表示します。
- 瞬間燃費が 99.9 km/L を超えた場合は“99.9”を表示します。

INST. CONS.
12.0 km/L

上記の場合をのぞいて表示が“--.-”になったら、Honda 販売店で点検を受けてください。