

UP LVL

シフトアップ操作時のクイックシフター作動におけるシフトレバー荷重(重さ)の設定ができます

- 1 **[SEL]** **▲** (アップ) または **[SEL]** **▼** (ダウン) ボタンを押し、“UP LVL”メニューを選択し、**[MODE]** ボタンで決定する。

▶ **[SEL]** **▲** (アップ) または **[SEL]** **▼** (ダウン) ボタンを押し続けるとメニューが早く進みます。



- 2 **[SEL]** **▲** (アップ) または **[SEL]** **▼** (ダウン) ボタンを押し、3つのレベルから選択する。

▶ **[SEL]** **▲** (アップ) または **[SEL]** **▼** (ダウン) ボタンを押し続けると設定値が早く進みます。

▶ 設定範囲：1 (軽い操作感) ~3 (重い操作感)



- 3 **[MODE]** ボタンを押し、“UP LVL”の設定を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。