



スイッチ

LAP スイッチ

ラップタイムの計測  P.80



 ホーンスイッチ

 ウィンカー (方向指示器) スイッチ

▶ 解除はスイッチを押しで行います。




 ハザード (非常駐車灯) スイッチ

- メインスイッチがONの時に使用できる
- ハザードの解除はメインスイッチの位置にかかわらず行える

▶ ハザードを作用させた状態でメインス

イッチを○ (Off) ・ (Lock) した場合でも点滅し続けます。

ヘッドライト (前照灯) 上下切り換えスイッチ / パッシングライトスイッチ (追い越し合図)

- ・  (HI) : ヘッドライトが上向き
- ・  (LO) : ヘッドライトが下向き
- ・  **PASS** : ヘッドライトが下向きときののみ作動