

日常点検

安全快適にご使用いただくために法令に従って、日常のお車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行う点検です。

点検時期の目安としては、長距離走行や洗車時、給油時などに実施し、その結果をメンテナンスレコーズに記入してください。

異音や異状を感じたときは、直ちに Honda 販売店にご相談ください。

■ 日常点検項目

この車には下記の日常点検項目が適用されます。

- **ブレーキ**
 - ・ レバーの遊び（油圧式）
 - ・ ペダルの遊び（油圧式）
 - ・ ブレーキの効き具合
 - ・ ブレーキ液の量
- **タイヤ**
 - ・ 空気圧
 - ・ 亀裂、損傷
 - ・ 異状な摩耗
 - ・ 溝の深さ
- **エンジン**
 - ・ 冷却水の量
 - ・ オイルの量
 - ・ かかり具合、異音
 - ・ 低速、加速の状態
- **灯火装置および方向指示器**
- **運行において異状が認められた箇所**
- **ドライブチェーンの緩み（Honda 指定）**