

---

車のお手入れ	126
アルミ部品の取扱い	130
つや消し塗装の取扱い	130
フェアリングの取扱い	131
エキゾーストパイプ・マフラの取扱い	131
保管のしかた	132
ダンパユニットについて	133
地球環境の保護について	134
お車および部品等の廃棄をするとき	134
ポジショニングランプについて	137
ストップ・テールランプについて	137
色物部品をご注文のとき	138
マフラの純正マークについて	138
フレーム号機	139
オーバーヒートしたとき	140
エンジンが始動しないとき	141
主要諸元	142
サービスデータ	144