

メーターの見かた、使いかた

方向指示器表示灯

方向指示器が点滅しているときに点滅します。非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)を使用しているときは、左右の表示灯が同時に点滅します。



知識

- 方向指示器表示灯は、メインスイッチを“ON”にすると点灯し数秒後に消灯するのが正常です。

前照灯上向き表示灯(ハイビームパイロットランプ)


照射角が上向きになるときに点灯します。



知識

- 前照灯上向き表示灯は、メインスイッチを“ON”にすると点灯し数秒後に消灯するのが正常です。

方向指示器表示灯



前照灯上向き表示灯
(ハイビームパイロットランプ)