

日常点検

日常点検

安全快適にご使用いただくために法令にしたがって、日常のお車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行う点検です。

点検時期の目安としては、長距離走行や洗車時、給油時などに実施し、その結果をメンテナンスレコードに記入してください。

この車に適用される点検項目は、右記「日常点検項目」です。

下線がついている項目については、「簡単なメンテナンス」に説明があります。97 ページ以後を参照してください。

また、点検項目の部位を次ページの「メンテナンス部品配置図」で示します。参照してください。

点検方法・要領は、別冊「メンテナンスノート」をご覧ください。

日常点検項目

- ブレーキ
 - レバーの遊び(油圧式)
 - ペダルの遊び(油圧式)
 - ブレーキの効き具合
 - ブレーキ液の量
- タイヤ
 - 空気圧
 - 亀裂、損傷
 - 異状な摩耗
 - 溝の深さ
- エンジン
 - 冷却水の量
 - エンジンオイルの量
 - かかり具合、異音
 - 低速、加速の状態
- 灯火装置及び方向指示器
- 運行において異状が認められた箇所
- ドライブチェーンの緩み(Honda指定)