



## ケーブル・ワイヤ類

《ケーブル・ワイヤ類の点検》  
クラッチレバー、スロットルグリップを作動させ、  
スムーズに動くか、作動が異状に重くないか、クラ  
ッチレバー、スロットルグリップから手を放した  
ときにレバー や グリップがスマームースに戻るかを  
検してください。また、ケーブル・ワイヤの外表部  
に損傷がないかを点検してください。異状を感じ  
た場合はHonda販売店にご相談ください。

クラッチケーブル



スロットルワイヤ