

メータの見かた、使いかた

瞬間燃費

瞬間燃費を km/ℓ の単位で表示します。
速度が $0\text{km}/\text{h}$ のときは“—.—”表示になります。

平均燃費

TRIP Aと連動し、平均燃費を約15秒ごとに更新して、 km/ℓ の単位で表示します。

TRIP Aをリセットしてから次にリセットするまでの平均燃費を表示します。

TRIP Aをリセットすると平均燃費表示は“0.0”になります。

燃料消費量

TRIP Aをリセットしてから次にリセットするまでの燃料消費量を ℓ の単位で表示します。

TRIP Aをリセットすると燃料消費表示は“0.0”になります。



知識

- 表示される燃費値は走行中の瞬間的な値ですので、満タンにし計測した値とは異なります。
- 平均燃費表示が“—.—”表示になったときまたは、燃料消費量表示が“—.—.—”表示になったときは、お買い上げのHonda販売店で点検を受けてください。