


警告灯 / 表示灯 前ページの続き

燃料残量警告灯とリザーブ燃料消費量表示

燃料残量警告灯が点灯するとトリップメーター [A/B]、燃費表示と燃料消費量表示がリザーブ燃料消費量表示に切り換わります。燃料残量警告灯が点灯したときは、早めに燃料を補給してください。

- リザーブ燃料消費量は 0.0 l から点滅して表示

- ▶ リザーブ燃料消費量が 1.0 l を超えると早い点滅に変わります。
- ▶ リザーブ燃料消費量が表示されている状態でオドメーターやトリップメーターなどで切り換えた場合 (➡ P. 16)、約 10 秒間ボタンの操作がないと自動的にリザーブ燃料消費量表示に戻ります。



燃料残量警告灯

リザーブ燃料消費量表示

給油後、燃料タンク内のガソリンの量が一定量を超えると、メインスイッチを ON にしてから約 1 分後に通常表示に戻ります。