


## メーター 前ページの続き



トリップメーター[A / B]、燃費表示と燃料消費量表示

**SEL** ボタンを押して、トリップメーターAとトリップメーターB、瞬間燃費、平均燃費、燃料消費量を切り換える。

トリップメーターをリセットするには **▶P.20**

