

メーター 前ページの続き

ラップタイムモード

直前のラップタイム、燃料消費量、走行距離、走行時間、平均燃費を表示することができます。

表示できるデータ

周回数：99まで
ラップタイム：59分59秒99まで
燃料消費量：99.9まで
走行距離：999.9まで
走行時間：99時間59分59秒99まで

表示の切り換え

SEL ボタンを押すとそれぞれのモードに切り換わる。

SET ボタンを押し続けると、表示中の項目がリセットされる。

