

REV インジケータ

- メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

初期設定

点滅する回転数：12,000 r/min (rpm)

点灯回転数の間隔：200 r/min (rpm)

REV インジケータ	r/min (rpm)
	11,000 r/min (rpm)
	11,200 r/min (rpm)
	11,400 r/min (rpm)
	11,600 r/min (rpm)
	11,800 r/min (rpm)
	12,000 r/min (rpm) (レッドゾーン)

▶ REV インジケータの設定 P.21