



MAINTENANCE

次回点検時期の確認と変更ができます。

次回の定期点検時期



次回のエンジンオイル交換時期

前のメニューに戻るには、  セレクトシフトノライトスイッチの  を押し続ける。

表示範囲：

DISTANCE：

次回の定期点検時期：

-----, 10,000 ~ -99,999 km

次回のエンジンオイル交換時期：

-----, 10,000 ~ -99,999 km

▶ 0 km を超えると“-”記号を表示します。

DATE:

月： ---, JAN ~ DEC

Year: -----, 2019 ~ 2119