

メンテナンスの基礎知識

安全なメンテナンスのために	121
エアリーナー	130
エンジンオイル（トランスミッションオイル）	129
タイヤ	132
定期点検	123
ドライブチェーン	131
日常点検	122
バッテリー	125
ヒューズ	128
ブレーキ液	130
メンテナンスの重要性	121
リチウムイオンバッテリー	126
冷却水	130

モ

モード

Aモード	162
Sモード	104
スポーツモード	24
設定モード	55

マニュアルモード	165
ライディングモード	102

ユ

油圧警告灯	48, 171
-------	---------

ラ

ライディングモード	102
ライディングモードの切り換えかた	105
ライディングモードの設定	106
ライディングモードの選択	
EB値（エンジンブレーキレベル）	104
MODE 1、MODE 2 およびMODE 3	103
P値（エンジン出力レベル）	104
Sモード（サスペンションモード）	104
T値（トルクコントロールレベル）	104
W値（ワイリーコントロールレベル）	104
ラップタイマー	50

リ

リアウインカー	189
リサイクルマーク	195