


メーター 前ページの続き

時計(AM/PM)12時間表示)



オドメーター(TOTAL) および
トリップメーター(TRIP)

A ボタンを押してオドメーターとトリップメーターを切り換え

- オドメーター：総走行距離
- トリップメーター：**B** ボタンを押し続け、0.0 km にリセットしてからの走行距離

