

## 時計の合わせかた

- 1 メインスイッチを ON にする。
- 2 時の表示が点滅するまで **A** ボタンと **B** ボタンを同時に押し続ける。




- 3 **B** ボタンを押し、時を修正する。
  - ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。
  - ▶ AM / PM の表示は、数字が 11 から 12 へ進むと同時に切り換わります。



- 4 **A** ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。



- 5 **B** ボタンを押し、分を修正する。
  - ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 6 **A** ボタンを押し、分を決定すると設定が終了する。
  - ▶ 時または分が点滅している状態でメインスイッチを OFF にすると、時刻設定は無効となります。
  - ▶ 設定中に 30 秒間操作がない場合、設定は無効となります。