

シート

フロントシート

《取外しかた》

1. 左右のサイドカバーを取外します。(28ページ参照)
2. 左右のボルトを取外します。
3. シートを後方へずらしながら持ち上げて取外します。

《取付けかた》

1. フレームのフックにシートの凸部を差し込みます。
2. シートをボルトでしっかりと締付けます。

注意

- ・シートの下に布等を入れないでください。焼損することがあります。

リヤシート

リヤシートのロックは、ヘルメットホルダと兼用しています。

《取外しかた》

1. メインスイッチのキーをヘルメットホルダに差し込み左へまわしてロックを解除します。
2. シートを後方へ持ち上げて取外します。

《取付けかた》

1. フレームのフックにシートの凸部を差し込みます。
2. シート後方を押し下げ、ロックします。シートを軽く持ち上げてロックがかかったことを確認してください。
3. キーを抜きます。