

ブレーキレバーの握り代の調整

ブレーキレバーには、握り代の微調整(約5段階)が出来るアジャスタが装備されています。

《調整》

アジャスタの合せマークがレバーの矢印に合う位置(手ごたえのある位置)まで回して調整します。

注意

- ・調整後は、前輪ブレーキレバーの遊びを点検してください。(57ページ参照)