

## サイドカバー

左右のサイドカバーは、別々に取外せます。取外し、取付けは、次の要領で行ってください。

### 《取外し》

1. フロントシートとリヤシートを取外します。(30ページ参照)
2. ビス①、②を外します。
3. ボルト③をカラー、グロメットと共に取外します。
4. ボルト④を外し、フック⑤をフレームから外して、サイドカバーを取外します。

### 《取付け》

1. フック⑤をフレームに差し込みます。
2. カバーをプレートに差し込み、ビス②を仮付けします。
3. カバーの合わせ目を調整しながら、ビス①とビス②を締め付けます。
4. ボルト③をカラー、グロメットと共に取付け締め付けます。ボルト④を締め付けます。
5. フロントシートとリヤシートを取付けます。(30ページ参照)

