


Приборная панель



Тахометр

ПРИМЕЧАНИЕ

Следите за тем, чтобы стрелка тахометра не доходила до «красной» зоны. Увеличенное число оборотов сокращает моторесурс двигателя.

«Красная» зона шкалы
(чрезмерная частота вращения
коленчатого вала)

Кнопка **MODE**

Кнопка **RESET**

Изменение единиц измерения скорости и расстояния

Только для модификаций ED, III ED

Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** в штатном режиме индикации, чтобы изменить единицы измерения для спидометра, одометра и счетчика пробега. Нажмите кнопку **MODE**, чтобы выбрать «km» и «km/h» (км и км/ч) или «mile» и «mph» (миль и миль/час). Нажмите и удерживайте данную кнопку, чтобы подтвердить выбор.