

ハイビームパイロットランプ

ヘッドライトが点灯し、照射角が上向きになるときに点灯します。

ニュートラルパイロットランプ

メインスイッチのキーが"ON"でチェンジがニュートラルのとき点灯します。

