

●リヤクシヨン減衰力の調整


この車のリヤクシヨンには、減衰力を3段階に調整できるアジャスタが装備されています。

《調整》

マイナスドライバー等で、アジャスタのポンチマークと数字を合わせてカチッと手ごたえのあるところまで回して行います。

アジャスタの標準的な使い方は次の通りです。

アジャスタの位置	走行条件
1 (標準)	一般市街地を走行する場合
2	高速道路又は峠道(ワインディングロード)を走行する場合
3	悪路及び路面状況の悪い場所を走行する場合



注意

- 調整後は、アジャスタが正規の位置にあることを確認してください。アジャスタが中間位置では適正な減衰力が得られません。