

メーター 前ページの続き

■ オドメーター [TOTAL]

総走行距離を表示します。
表示が“-----”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

■ トリップメーター [TRIP A/B]

トリップメーターを 0 km にリセットしてからの走行距離を表示します。

表示が“-----”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

トリップメーターをリセットするには：



■ タコメーター (数字表示)

エンジン回転速度を表示します。

表示範囲：0 ~ 15,000 r/min (rpm)

- エンジン回転速度が 15,000 r/min (rpm) を超えた場合は“15,000”を表示します。

■ リザーブトリップメーター [RES] (リザーブ

燃料モード時のみ)

燃料計のマークが 1 つ (E) だけ点滅してからの走行距離を表示します。
走行する環境などにより、多少の誤差が生じることがあります。

リザーブ燃料モード：燃料計のマークが 1 つ (E) だけ点滅したとき、リザーブトリップメーターに自動で切り換ります。

リザーブ燃料モードになったときは、早めに燃料を補給してください。

表示が“-----”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

給油後、燃料タンク内のガソリンの量が一定量を超えると通常表示に戻ります。