

ニュートラル表示灯 37

ネ

燃料

使用燃料 49
燃料計の故障表示 90
燃料タンク容量 49
燃料補給 49
燃料消費量 17, 19, 23

ハ

廃棄 101
バッテリー 57, 67
ハンドルロック 44

ヒ

左サイドカバー 66
ヒューズ 58, 92
表示灯
HISS 表示灯 39
ニュートラル表示灯 37

ハイビームパイロットランプ 37
方向指示器表示灯 36

フ

服装

ブリーザードレーン 62, 80
ブレーキ
使いかた 5
ブレーキ液 60, 74
ブレーキパッド 75
ブレーキレバー 82
フレームナンバー 104

へ

平均速度 17, 19, 23
平均燃費 17, 18, 23
ヘルメット
ヘルメットホルダー 50

ホ

方向指示器表示灯 36
保管 101