


# メーター



**ディスプレイの初期表示**  
メインスイッチをONにすると、すべての表示があらわれます。またタコメーターのゲージが一度最高目盛まで表示後、“0”に戻ります。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。