

平均燃費と燃料消費量はトリップメーターAの走行距離をもとに表示

- 瞬間燃費

瞬間燃費を km/L の単位で表示

速度が 7km/h 未満の場合は “---.” を表示

- ▶ 速度が 7km/h 以上の場合に表示が “---.” になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。
- 平均燃費

トリップメーターAをリセットしてからの平均燃費を km/L の単位で表示

- ▶ 表示が “---.” になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

- 燃料消費量

トリップメーターAをリセットしてからの燃料消費量を L の単位で表示

- ▶ 表示が “---.” になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

平均燃費、燃料消費量をリセットするには  **P.18**