


リザーブ燃料消費量表示

燃料計のマークが1つ(E)だけ点滅したときに、オドメーター、トリップメーター[A/B]、燃費表示、燃料消費量表示がリザーブ燃料消費量表示に切り換わります。
リザーブ燃料消費量表示に切り換わったときは、早めに燃料を補給してください。

リザーブ燃料消費量表示



リザーブ燃料消費量は0.0Lから点滅して表示
▲ 1.0Lを超えると早い点滅に変わります。

▲ リザーブ燃料消費量が表示されている状態でオドメーターやトリップメーターなどに切り換え
た場合(⇒P. 16)、約 10 秒間ボタン操作がない
と自動的にリザーブ燃料消費量表示に戻りま
す。

給油後、燃料タンク内のガソリンの量が一定量
を超えると通常表示に戻ります。