


警告灯

PGM-FI 警告灯


エンジンストップスイッチが  (Run) の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯
エンジンストップスイッチが  (Off) の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.66




水温警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.65

ABS 警告灯 **CBR400R<ABS>**

メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10km/h に達すると消灯

走行中に点灯したときは  P.67

油圧警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.66