


## ■ スターターモーターは作動するがエンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか  
▶ P. 28
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか  
▶ 点灯している場合は、ただちに Honda 販売店にご相談ください。
- HISS 表示灯が点灯したままになっていないか  
▶ メインスイッチを OFF にしてキーを抜き、再度キーを差し込み、メインスイッチを ON にしてください。それでも消灯しないときは、次の点を確認してください。  
他の HISS のキー（予備のキーを含む）が、メインスイッチの近くにあると通信不良の原因となります。  
キーに金属製のシールなどを貼ると通信不良の原因となります。  
確認しても消灯しない場合は、Honda 販売店にご相談ください。

## ■ スターターモーターが作動せず始動できないとき

次の点を確認してください。

- エンジンストップスイッチが  (Off) になっていないか
  - ヒューズが切れていないか ▶ P. 38
  - バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか ▶ P. 37
- これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。