

目次

安全運転のために	4	スターボタン	22
各部の名称	12	ホーンボタン	22
メータの見かた、使いかた	14	パッシングライトスイッチ	23
計器類	14	方向指示器スイッチ	24
速度計(スピードメータ)	14	装備の使いかた	25
積算距離計(オドメータ)	14	ハンドロック	25
区間距離計(トリップメータ)	14	ヘルメットホルダ	26
エンジン回転計(タコメータ)	15	サイドカバ	27
水温計	16	書類入れ	28
警告灯・表示灯	17	携帯工具入れ	29
速度警告灯	17	フロントクッションの調整	30
オイル警告灯	17	リヤクッションの調整	32
方向指示器表示灯	18	ブレーキレバーの距離調整	36
前照灯上向き表示灯(ハイビーム パイロットランプ)	18	シート	37
ニュートラル表示灯	18	フェアリング	38
サイドスタンド表示灯	18	ガソリンの補給	40
スイッチの使いかた	19	燃料コック	41
メインスイッチ	19	正しい運転操作	42
前照灯上下切換えスイッチ	19	エンジンのかけかた	42
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	20	チェンジのしかた	45
エンジンストップスイッチ	21	走りかた	46
		ブレーキの使いかた	48